

NERISKUJTE !

POCÍTÍTE TEN ROZDÍL

Věděli jste, že systém odpružení sedadla řidiče je speciálně kalibrovaný tak, aby odpovídal charakteristikám odpružení vašeho traktoru John Deere? Je to ta nejlepší kombinace pro zdravé a bezstresové sezení s co nejmenšími vibracemi. Neriskujte své zdraví.



BL16350**BL16318****BL16299****BL15119**

Fotografie jsou ilustrativní.

CENA	57 906 Kč	46 325 Kč	29 677 Kč	29 677 Kč
OZNAČENÍ:	BL15039	BL16318	BL16299	BL15119
Řada traktorů	6R	„6000 & SE, 6010 & SE, 6020 & SE, 6030, 6030 Premium, 7030 (E) Premium, 6M, 6R“	„6000 & SE, 6010 & SE, 6020 & SE, 6030, 6030 Premium, 7030 (E) Premium, 6M, 6R“	„5020, 5R, 5M, 6000SE, 6010SE, 6020SE, 6030, 6MC, 6RC“
Vlastnosti				
Pneumatické odpružení	„s nízkou frekvencí a systémem dynamického tlumení (DDS)“	s nízkou frekvencí	s nízkou frekvencí	s nízkou frekvencí
Látkový potah	JD Saltnpepper	JD Saltnpepper	JD Saltnpepper	JD Saltnpepper
Vrstva aktivního uhlí	x	x	-	-
Vyhřívání sedadla	x	x	-	-
Boční odpružení	x	x	-	-
Vodorovné odpružení	x	x	x	x
Vodorovné nastavení (mm)	210 mm	210 mm	210 mm	150 mm
Svislý zdvih (mm)	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Výškové nastavení (mm)	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Nastavení hmotnosti	automatické	automatické	ruční	ruční
Podpěra v oblasti beder	pneumatická	pneumatická	mechanická	mechanická
Nastavení úhlu zádové opěrky	x	x	x	x
„Nastavení hloubky desky sedadla, sklon čalounění sedadla“	x	x	-	-
Výška čalounění sedadla	extra silné	extra silné	běžné	běžné
Nastavitelné otáčení (stupně)	15	15	15	-
Skládací loketní opěrky	„s nastavením výšky a úhlu“	„s nastavením výšky a úhlu“	„s nastavením výšky a úhlu“	„s nastavením výšky a úhlu“
Nastavitelná opěrka hlavy	x	x	volitelné (AL204297)	volitelné (AL204297)
Spínač přítomnosti obsluhy	x	x	x	x
Ruční držák pro obsluhu	x	x	x	x
Bezpečnostní pás	x	x	x	x

Pro další informace kontaktujte svého obchodního zástupce sítě STROM PRAHA.
Uvedené ceny jsou bez DPH. Nabídka platí do 31.12.2023 nebo do vyprodání zásob.

**STROM**

Strom.cz